

Programación

IMPORTANTE: Antes de cualquier secuencia de programación, asegúrese de que su puerta está abierta y desbloqueada.

Para todas las secuencias de programación a continuación, el éxito se indica mediante 2 pitidos. Si no tiene éxito, escuchará 3 pitidos.

Nota: Si la cerradura está silenciada, no oírás el pitido de la cerradura.

Muévase rápidamente durante la programación. Si no se presiona ningún dígito durante 10 segundos, la pantalla táctil se apagará y necesitará reiniciar el procedimiento.

Cómo cambiar el código de programación

El código de programación (CP) no desbloqueará su puerta. Es una característica de seguridad adicional que se utiliza para configurar todas las funciones.



El CP predeterminado es 0-0-0-0. Reemplace este código por un código suyo.

1. Ingrese su CP existente, y presione
2. Presione **4** -
3. Ingrese un nuevo CP. Debe tener entre 4 y 10 dígitos.
4. Presione

Cómo agregar los códigos de usuario

Se pueden programar un total de 6 códigos de usuario (y un código de usuario temporal). No programe un código de usuario que sea el mismo que su CP.

1. Ingrese su CP existente, y presione
2. Presione **1** -
3. Ingrese un nuevo código de usuario. Debe tener entre 4 y 10 dígitos.
4. Presione
5. Pruebe el código: Mientras que la puerta está abierta, bloquee el pestillo. Ingrese su nuevo código de usuario, y presione el símbolo de bloqueo. Asegúrese de que el pestillo se desbloquee.

Cómo eliminar un solo código de usuario



El código de usuario predeterminado es 1-2-3-4. Reemplace este código por un código suyo.

1. Ingrese su CP existente, y presione
2. Presione **2** -
3. Ingrese el código de usuario que desea eliminar.
4. Presione
5. Pruebe el código: Mientras que la puerta está abierta, bloquee el pestillo. Ingrese el código de usuario, y presione el símbolo de bloqueo. Asegúrese de que el pestillo no se desbloquee.

Cómo agregar un código de usuario temporal

Un código de usuario temporal sólo se puede utilizar una vez, y se eliminará inmediatamente después del uso.

1. Ingrese su CP existente, y presione
2. Presione **8** -
3. Ingrese un nuevo código de usuario temporal. Debe tener entre 4 y 10 dígitos.
4. Presione

Cómo activar/desactivar los códigos de usuario

Si los códigos de usuario están desactivados (por ejemplo: cuando se va de vacaciones), la cerradura sólo puede ser operada por la llave y la perilla hasta que se vuelvan a activar.

1. Ingrese su CP existente, y presione
2. Presione **7** -
3. Repita los pasos 1 y 2 para activar o desactivar los códigos de nuevo.

Cómo eliminar todos los códigos de usuario

Si se eliminan todos los códigos de usuario, la cerradura sólo puede ser operada por la llave y la perilla hasta que se añada un nuevo código de usuario.

1. Ingrese su CP existente, y presione
2. Presione **3** -

Cómo activar/desactivar bloqueo automático

La función de bloqueo automático bloquea la puerta 30 segundos después del desbloqueo. Esta función está desactivada de forma predeterminada.

1. Ingrese su CP existente, y presione
2. Presione **5** -
3. Repita los pasos 1 y 2 para activar o desactivar bloqueo automático de nuevo.

Cómo cambiar el retardo de bloqueo automático

Puede ajustar el retardo de bloqueo automático entre 10 y 99 segundos.

1. Ingrese su CP existente, y presione
2. Presione **6** -
3. Ingrese un tiempo entre 10 y 99 segundos.
4. Presione