



SMARTCODE 910

CERROJO ELECTRÓNICO CON TECLADO NUMÉRICO

Guía de instalación

Herramientas necesarias

Herramientas adicionales (según la aplicación)

Las instrucciones de uso y programación se encuentran al dorso de este documento.

Piezas en la caja

Pestillo y placa

Ensamble exterior

Ensamble interior

Si es necesario, por favor comuníquese con Kwikset para ordenar un pestillo de inserción para su cerradura.

Kwikset
1-866-863-6584
www.kwikset.com

1 Revise las medidas

2 Extienda el perno de retención

3 Ajuste la distancia al centro del pestillo (si es necesario)

A Sostenga el pestillo en frente del orificio de la puerta, con la cara del pestillo al ras con el borde de la puerta.

B Si los orificios del pestillo están centrados con el orificio de la puerta, no se requiere ajustarlo. Vaya al paso 4.

Si los orificios del pestillo NO están centrados, ajuste el pestillo. Consulte "Ajuste del pestillo."

Ajuste del pestillo (si es necesario)

4 Instale el pestillo

Para puertas con el borde cincelado

Para puertas sin el borde cincelado

5 Prepara el teclado numérico exterior

Para las puertas con orificios de 54 mm (2-1/8")

Para las puertas con orificios de 38 mm (1-1/2")

6 Instale el teclado numérico y la placa de montaje

A

B

C

D

7 Desmonte el ensamble interior y instale las baterías en el paquete

A

B

C

D

8 Solo cerraduras Z-Wave: Realice el proceso de inclusión

"Inclusión" es el proceso de cómo agregar la cerradura al controlador Z-Wave o ZigBee.

Cerraduras ZigBee: Realice el proceso de inclusión después de que la instalación se ha completado. Vea "Sistemas de Z-Wave y ZigBee" en el reverso de este documento.

A

B

C

9 Instale la ensamble interior

A

B

C

D

10 Realice el proceso de orientación de la puerta

Este paso enseñará a la cerradura la orientación de la puerta y es fundamental para el funcionamiento de la cerradura.

A

B

11 Instale la placa

12 Programe la cerradura

Las instrucciones de programación se encuentran al dorso de este documento.

13 Instale la tapa de la batería y cambie la llave de la cerradura

A

B

C

Plantilla

Si su puerta requiere la perforación, recorte la plantilla y colóquela en el lado de afuera de la puerta. Las instrucciones completas para la perforación de la puerta están disponibles en la página del cerrojo SmartCode de www.kwikset.com.

