Table des matières

Nous vous félicitons d'avoir acheté un nouveau ventilateur de plafond Hunter. Il vous apportera confort et performances dans votre maison ou votre bureau pendant de nombreuses années. Ce manuel contient les instructions complètes pour l'installation et l'utilisation de votre ventilateur.

Nous sommes fiers de notre travail et nous apprécions l'occasion de vous apporter le meilleur ventilateur de plafond qui existe au monde.

Pour enregistrer votre ventilateur, consultez :
www.HunterFan.com/register

Conservez votre facture comme preuve d'achat.

Comment se présente l'installation


Outils nécessaires


Options de montage


Support de plafond


Tige de suspension


Système de suspension secondaire


Câblage


Pavillon


Pales


Luminaire


Entretien et nettoyage


Dépannage


M3676-05 • 01/13/18 • © 2018 Hunter Fan Company

Comment se présente l'installation



Il faut pouvoir fixer le ventilateur à la structure du bâtiment ou à une boîte de raccordement conçue pour ventilateur.

Si vous n'êtes pas familier avec le câblage, engagez un électricien qualifié.



Connaître le câblage



Évaluer l'emplacement

Vous aurez probablement besoin de l'aide d'un ami.

Vérifier sur le carton quel est le poids du ventilateur

Les plafonds inclinés de plus de 34° demanderont l'utilisation d'un kit de montage angulaire. Consulter la page 4 pour informations.

Évaluer l'angle du plafond

1 Tige de suspension standard
(incluse, préassemblée) pour les plafonds d'une hauteur entre 2,40 et 3 m / 8 et 10 pi

2 Tige de suspension plus courte
(incluse) pour les ventilateurs installés près du plafond

3 Tige de suspension plus longue
(vendue séparément) pour les plafonds de 3 m / 10 pi de haut au plus

Choisir une longueur de tige de suspension

Lire et conserver ces instructions

Ce produit est conforme à la norme UL 507.

⚠ MISES EN GARDE

w.1 - Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure, il faut fixer le ventilateur directement à la structure du bâtiment et/ou une boîte de raccordement marquée comme étant capable de soutenir un poids de 31,8 kg et utiliser les vis de montage fournies avec la boîte de raccordement.
w.2 - Pour éviter une secousse électrique possible, avant d'installer ou de faire l'entretien du ventilateur, couper le courant aux disjoncteurs de la boîte de sortie et du commutateur mural associé. Si l'on ne peut pas verrouiller les disjoncteurs en position fermée, attacher un dispositif de mise en garde visible, comme une étiquette, au panneau électrique.
w.3 - Pour réduire le risque d'incendie, de secousse électrique ou de dégâts au moteur, employer seulement des commandes de vitesse transistorisée Hunter.
w.4 - Pour réduire le risque de blessures personnelles, ne pas plier les supports de pale lors de leur installation, l'équilibrage des pales ou le nettoyage du ventilateur. Ne pas mettre d'objets étrangers entre les pales en mouvement.

⚠ AVERTISSEMENTS

c.1 - Il faut que tout le câblage soit conforme aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur et à la norme ANSI/NFPA 70. Si vous n'êtes pas familier avec le câblage, engagez un électricien qualifié.
c.2 - Utiliser uniquement les pièces de rechange Hunter.
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites doivent fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.
Ce produit peut provoquer des interférences avec les équipements radio et ne dois pas être installé près d'un matériel de communication de sécurité maritime, de bateaux en mer ou d'autres équipements essentiels de communication ou de navigation fonctionnant entre 0,45 et 30 MHz.
Cet appareil est conforme à la section 18 du Règlement de la FCC.

M3676-05 • 01/13/18 • © 2018 Hunter Fan Company

Outils nécessaires











Si le montage se fait à une structure porteuse, ces outils peuvent aussi être nécessaires.

M3676-05 • 01/13/18 • © 2018 Hunter Fan Company

Si le plafond est plat :

Suspendre le ventilateur à une tige de suspension standard *(comprise)*.

OPTION 1

Si le plafond est incliné :

1. Il faut utiliser une tige de suspension plus longue *(vendue séparément)*.

2. Si le plafond est incliné à un angle de plus de 34°, il faut aussi utiliser le kit de montage angulaire *(vendu séparément)*.



OPTION 2

Suivre les trois étapes ci-dessous pour déterminer si l'angle du plafond est supérieur à 34°

SITUATION 1

Le guide touche le plafond **ET** le mur

SEULEMENT *une tige plus longue est nécessaire*

* *le plus courant*



SITUATION 2

Le guide touche le mur, mais **PAS** le plafond

Il faut une tige de suspension plus longue **ET** un kit de montage angulaire



Options de montage



Utiliser **le montage standard** ou **le montage affleurant** pour suspendre le ventilateur à un plafond plat.



Utiliser **le montage angulaire** pour suspendre le ventilateur à un plafond voûté ou incliné.

M3676-05 • 01/13/18 • © 2018 Hunter Fan Company





S'assurer que les quatre cales sont toujours en place.

Pour les plafonds inclinés, diriger l'ouverture vers le haut.



Si cela est impossible, appelez l'assistance technique au 1-888-830-1326.



Utiliser vis à bois (comprise) pour fixer à la structure porteuse avec une boîte de raccordement électrique homologuée. Percer des avant-trous de 9/64 po dans la structure porteuse pour permettre de fixer le support de plafond à l'aide de la boulonnerie dans le sac de matériel ★.

Utiliser vis à métaux (fournie avec la boîte de raccordement) pour fixer à une boîte de raccordement existante qui convient pour un ventilateur de plafond. S'assurer que l'installation peut soutenir un ventilateur de 31,8 kg (70 lb) ou moins.



Se référer à la mise en garde w.1 à la page 2

Pour éviter une secousse électrique, avant d'installer le ventilateur, couper le courant aux disjoncteurs de la boîte de raccordement associé au commutateur mural.

M3676-05 • 01/13/18 • © 2018 Hunter Fan Company

Option 1

Tige desuspension standard
pour les plafonds d'une hauteur entre 2,40 et 3 m / 8 et 10 pi



Incluse (préassemblée)

aller à la page suivante

Option 2

Tige de suspension plus courte
pour les ventilateurs installés près du plafond



Incluse

Option 3

Tige de suspension plus longue
pour les plafonds de 3 m / 10 pi de haut au plus

Vendue séparément

Si une longueur différente de tige de suspension est nécessaire, suivre les étapes suivantes :

Étapes 1-5 pour retirer la tige standard



Étapes 6-10 pour mettre une **nouvelle** tige

M3676-05 • 01/13/18 • © 2018 Hunter Fan Company



Retirer les vis de blocage déjà installées pour que la tige de suspension puisse être insérée.



Serrer la tige de suspension à la main (au moins 4 ou 5 tours complets) jusqu'à ce qu'elle s'arrête.



Les fils peuvent être coupés, mais doivent dépasser d'au moins 8″ (20 cm) le dessus de la tige de suspension.



Serrer la vis de blocage à l'aide d'une pince. **NE PAS SERRER À LA MAIN.**



Si la vis de blocage n'est pas bien serrée, le ventilateur risque de tomber.

M3676-05 • 01/13/18 • © 2018 Hunter Fan Company



Placer les fils et la tige de suspension dans le pavillon. Laisser le pavillon se placer lâchement sur le ventilateur.



NE PAS SOULEVER LE VENTILATEUR PAR LE PAVILLON OU LES FILS. Placer la boule de la tige de suspension dans l'encoche dans le support de plafond.



M3676-05 • 01/13/18 • © 2018 Hunter Fan Company



Insérer l'extrémité en boucle du câble tressé dans la plaque de plafond et un des trous de la boîte de raccordement dans le plafond. Accéder à l'entretoise dans le plafond. Il sera peut-être impossible de le faire à partir du dessous du plafond selon le site de l'installation.





Enfoncer la vis à bois et la rondelle (qui se trouvent dans le sac de matériel) dans le côté de l'entretoise qui soutient la boîte de raccordement. Laisser un espace de 3 mm / 1/8 po entre l'entretoise et la rondelle.



Enrouler le câble tressé en une boucle complète autour de l'entretoise. Accrocher l'extrémité en boucle du câble à la vis à bois de façon à ce que celui-ci se trouve entre la rondelle et l'entretoise.



Serrer la boucle et serrer la vis et la rondelle jusqu'en bas de l'entretoise. Enrouler l'excédent de câble.

M3676-05 • 01/13/18 • © 2018 Hunter Fan Company

Remarque : tenir les extrémités dénudées des fils ensemble, et les connecter à l'aide d'un capuchon de connexion en vissant celui-ci dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.



À l'aide d'un connecteur orange (qui se trouve dans le sac de matériel ★), connecter les 3 fils de terre (vert, vert/ligne jaune, ou cuivre dénudé) venant du plafond, de la tige de suspension et du support de suspension.

Pour un commutateur simple

À l'aide d'un connecteur orange (qui se trouve dans le sac de matériel ★), connecter le fil noir (non mis à la terre) du plafond aux fils noir et bleu du ventilateur. Connecter le fil blanc (mis à la terre) du plafond au fil blanc du ventilateur.





Pour les commutateurs doubles

À l'aide d'un connecteur orange (qui se trouve dans le sac de matériel ★), connecter le fil blanc (mis à la terre) du plafond au fil blanc du ventilateur. Connecter le fil noir (non mis à la terre) du plafond au fil noir du ventilateur. Connecter le second fil (non mis à la terre) du plafond au fil bleu du ventilateur.



Se référer à l'avertissement c.1 à la page 2

Tourner les jonctions de fils vers le haut et les pousser avec précaution par la plaque de suspension dans la boîte de raccordement. Séparer les fils, les fils mis à la terre d'un côté de la boîte de raccordement et les fils non mis à la terre de l'autre côté.

M3676-05 • 01/13/18 • © 2018 Hunter Fan Company



Placer le pavillon de manière à ce qu'il se place dans le support de suspension de la manière illustrée.



Soulever le pavillon et le mettre en place de manière à ce que les trous de vis soient alignés.



⊗ Insérer les deux vis de pavillon qui se trouvent dans le sac de matériel ●.



Remarque : le style de ventilateur peut varier.

M3676-05 • 01/13/18 • © 2018 Hunter Fan Company



Fixer chaque pale à un support de pale à l'aide de quatre rondelles trouvées dans le sac de matériel ■ et de quatre vis de montage trouvées dans le sac de matériel ▲.



M3676-05 • 01/13/18 • © 2018 Hunter Fan Company



Visser deux vis de montage du boîtier (qui se trouvent dans le sac de matériel ☰) à moitié dans le boîtier du moteur (n'importe quels trous).



Faire passer la fiche par le trou central dans le boîtier d'interrupteur supérieur. Connecter les connecteurs à fiche des boîtiers d'interrupteur supérieur et inférieur. S'assurer d'aligner les marques colorées sur les connecteurs.



Aligner les trous en poire de l'assemblage du kit d'éclairage avec les vis du boîtier d'interrupteur. Tourner le kit d'éclairage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les vis du boîtier d'interrupteur soient fermement serrées dans l'extrémité étroite des trous en poire.

S'assurer ce que le boîtier d'interrupteur supérieur soit bien fixé à la plaque de montage. Si les trois vis de montage du boîtier ne sont pas bien serrées, celui-ci pourrait tomber.

M3676-05 • 01/13/18 • © 2018 Hunter Fan Company



Insérer la troisième vis (qui se trouve dans le sac de matériel ≡), puis bien serrer les trois vis.



Pousser délicatement tous les composants du boîtier de commutation pour les faire rentrer, puis installer la plaque de boîtier de commutation à l'aide des deux vis de montage trouvées dans le sac de matériel ≡.



Positionner les rainures sur le bord externe du globe de façon à qu'elles soient alignées avec les languettes du bord interne du luminaire.

S'assurer que le kit d'éclairage est solidement fixé au boîtier du moteur. Si ces trois vis de montage sont mal fixées, le luminaire risque de tomber.

M3676-05 • 01/13/18 • © 2018 Hunter Fan Company



Positionner les rainures sur le bord externe du globe de façon à qu'elles soient alignées avec les languettes du bord interne du luminaire. Soulever délicatement le globe vers le haut pour le pousser aussi loin que possible à l'intérieur du luminaire. Tourner le globe dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fermement maintenu en place par les trois languettes.



Reliez la chaînette appropriée aux chaînettes plus courtes sortant du faîteau et de sa rondelle. La chaînette de ventilateur contrôle la vitesse : de rapide à la mise à l'arrêt. La chaînette du luminaire contrôle celui-ci : marche et arrêt.

Voir à la page suivante les instructions d'utilisation du ventilateur.

Remarque : le style de ventilateur peut varier.

M3676-05 • 01/13/18 • © 2018 Hunter Fan Company



Pour changer les ampoules, retirer délicatement le globe. Dévisser les ampoules et les remplacer par des ampoules de même puissance. Réinstaller le globe.



Pour changer la direction du flux d'air, éteignez le ventilateur et patientez jusqu'à son arrêt complet.



Pour nettoyer le ventilateur, utiliser des brosses ou des chiffons doux pour ne pas le griffer. Les produits nettoyants peuvent endommager le fini.

M3676-05 • 01/13/18 • © 2018 Hunter Fan Company

Le ventilateur ne fonctionne pas

- Vérifier que l'interrupteur est allumé.
- Vérifiez la pile de l'émetteur.
- Vérifier le disjoncteur pour assurer que le courant est allumé.
- S'assurer que les pales tournent librement.
- Couper le courant au disjoncteur, puis desserrer le pavillon et contrôler toutes les connexions selon le schéma de câblage.
- Vérifier la connexion enfichable dans le boîtier de commutateur.

Oscillation excessive

- Vérifier que les pales sont solidement attachées aux supports de pale selon les instructions de montage fournies.
- Utiliser le kit d'équilibrage (fourni) et ses instructions pour équilibrer le ventilateur.

Fonctionnement bruyant

- Vérifier si une pale est fissurée. Si c'est le cas, remplacer toutes les pales.

M3676-05 • 01/13/18 • © 2018 Hunter Fan Company